







cudy

Quick Installation Guide

AC1200 Gigabit Dual-Band Mesh Wi-Fi Router WR1300S

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Українa
العربية	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文 (繁體字)	



English

1 Connect the power adapter to the router and wait for the **system LED**  to turn solid on.

2 Connect the router's **WAN** port to DSL/Cable Modem or the Ethernet wall outlet.

3 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi. (the default network name/SSID and Password are printed on the bottom of the router.)

Flip the page to continue...

Dansk

1 Tilslut strømadapteren til routeren, og vent på, at **system-LED**  lyser konstant.

2 Tilslut routerens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Tilslut routeren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/SSID og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)

Vend siden for at fortsætte...

Lietuvių kalba

1 prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus ir palaukite, kol **sistemos šviesos diodas**  užsidegs.

2 Prijunkite maršrutizatoriaus **WAN** prievadą prie DSL/kabelio modemo arba „Ethernet“ sienos lizdo.

3 Prijunkite maršrutizatorių **A** arba **B** metodu.

A Wi-Fi: Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“. (Numatytasis tinklo pavadinimas/SSID ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apačioje.)

Puslapį apverkite, norėdami tęsti...

Русский

1 подключите адаптер питания к маршрутизатору и подождите, пока **системный индикатор**  не загорится ровным светом.

2 Подключите WAN -порт маршрутизатора к DSL/кабельному модему или розетку Ethernet.

3 Подключите маршрутизатор с помощью метода **A** или **B**.

A Wi-Fi: Подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора. (Имя сети по умолчанию/SSID и пароль напечатаны в нижней части маршрутизатора.)

Переверните страницу, чтобы продолжить...

Deutsch

1 Schließen Sie das Netzteil an den Router an und warten Sie, bis die **System-LED**  dauerhaft leuchtet.

2 Schließen Sie den **WAN**-Anschluss des Routers an DSL/Kabelmodem oder die Ethernet-Wandauslass an.

3 Schließen Sie den Router über eine **A**- oder **B** -Methode an.

A WLAN: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

Ελληνικά

1 συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή και περιμένετε να ανάψει σταθερά η **LED συστήματος** .

2 Συνδέστε τη θύρα **WAN** του δρομολογητή με το μόντεμ DSL/καλωδίου ή την έξοδο τοίχου Ethernet.

3 Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/SSID και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Latviski

1 pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un pagaidiet, kým sa **systémová LED**  nepārtraukti iedegas.

2 Pievienojiet maršrutētāja **WAN** portu ar DSL/kabeļa modemu vai Ethernet sienas iezīju.

3 Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/SSID un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

Slovenčina

1 pripojte napájací adaptér k smerovaču a počakajte, kým sa **systémová LED**  nezosvietí.

2 Pripojte port **WAN** smerovača k modemu DSL/Cable alebo k zásuvke na stenu Ethernet.

3 Pripojte smerovač metódou **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/SSID a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

Prelistujte stranu pre pokračovanie...

日本語

1 電源アダプターをルーターに接続し、システム LED  が点灯するまで待ちます。

2 ルーターのWANポートをDSL/ケーブルモデムまたはイーサネットウォールアウトレットに接続します。

3 AまたはBメソッドを介してルーターを接続します。

A Wi-Fi: デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。(デフォルトのネットワーク名/SSIDとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。)

続きを読むにはページをめくってください...

Français

1 Connectez l'adaptateur secteur au routeur et attendez que le **LED système**  s'allume en continu.

2 Connectez le port **WAN** du routeur au modem DSL / câble ou à la sortie murale Ethernet.

3 Connectez le routeur via une méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / SSID du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)

Tournez la page pour continuer...

Eesti

1 Ühendage toiteadapter ruuteriga ja oodake, kuni **süsteemi LED**  süttib.

2 Ühendage ruuteri **WAN** -port DSL/kaabli modemini või Etherneti seinä väljalaskevaga.

3 Ühendage ruuter **A** või **B** meetodil.

A Wi-Fi: Ühendage oma seade ruuteri Wi-Fi-ga. (Vaikeseadungi nimi/SSID ja parool on trükitud ruuteri allosas.)

Lehe pööramiseks jätkake ...

Nederlands

1 Sluit de voedingsadapter aan op de router en wacht tot de **systeem-LED**  continu brandt.

2 Sluit de **WAN** -poort van de router aan op DSL/kabelmodem of de Ethernet -wanduitgang.

3 Sluit de router aan via de **A**- of **B** -methode.

A Wi-Fi: Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/SSID en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

Sla de pagina om om door te gaan...

Slovenščina

1 priključite napajalnik na usmerjevalnik in počakajte, da **sistemska LED**  sveti.

2 Priključite **WAN** -ov vrat usmerjevalnika z DSL/kabelskim modemom ali iztočnico Ethernet Wall.

3 Priključite usmerjevalnik po metodi **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/SSID in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

Premaknite stran, da nadaljujete ...

한국어

1 전원 어댑터를 라우터에 연결하고 시스템 LED  가 계속 켜질 때까지 기다립니다.

2 라우터의 **WAN** 포트를 DSL/케이블 모뎀 또는 이더넷 벽 배출구에 연결하십시오.

3 **A** 또는 **B** 메소드를 통해 라우터를 연결하십시오.

A wi-fi: 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/SSID 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

페이지를 뒤집어 계속 읽으세요...

Español

1 Conecte el adaptador de corriente al enrutador y espere a que el **LED del sistema**  se encienda de forma fija.

2 Conecte el puerto **WAN** del enrutador al módem DSL/cable o la salida de pared Ethernet.

3 Conecte el enrutador a través del método **A** o **B**.

A Wi-Fi: Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/SSID y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador.)

Voltee la página para continuar...

Suomi

1 kytke virtälähde reitittimeen ja odota, että **järjestelmän merkivalo**  palaa tasaisesti.

2 Kytke reitittimen **WAN** -portti DSL/kaapeli-modeemiin tai Ethernet -seinän poistoaukkoon.

3 Kytke reititin **A**- tai **B** -menetelmällä.

A Wi-Fi: Kytke laite reitittimen Wi-Fi. (Oletusverkon nimi/SSID ja salasana tulostetaan reitittimen pohjalle.)

Käännä sivu jatkaaksesi...

Norsk

1 Koble strømadapteren til ruteren og vent til **system-LED**  lyser fast.

2 Koble ruterens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Koble ruteren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi. (Standard nettverksnavn/SSID og passord skrives ut på bunnen av ruteren.)

Snu siden for å fortsette...

Sla de pagina om om door te gaan...

Srpski

1 povežite adapter za napajanje sa ruterom i sačekajte da se **sistemska LED lampica**  upali.

2 Spojite **WAN** port na ruteru na ΔCA / kablovski modem ili Ethernert zidne utičnice.

3 Povežite ruter putem metode **A** ili **B**.

A Ви-Фи: Повежите свој уређај са Ви-Фи-ом рутера. (Подразумевана мрежа / ССИД и лозинка се штампају на дну рутера.)

Прекрените страницу да бисте наставили ...

Indonesia

1 sambungkan adaptor daya ke router dan tunggu hingga **LED sistem**  menyala.

2 Hubungkan port **WAN** router ke DSL/Modem Kabel atau outlet dinding Ethernet.

3 Hubungkan router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/SSID dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

Membalik halaman untuk melanjutkan...

Italiano

1 ollegare l'alimentatore al router e attendere che il **LED di sistema**  si accenda fisso.

2 Collegare la porta **WAN** al modem DSL/cavo o all'uscita della parete Ethernet

3 Collegare il router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/SSID e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)

Gira la pagina per continuare...

Hrvatski

1 priključite adapter za napajanje na usmjerivač i pričekajte da se **LED sustava**  uključi.

2 Spojite **WAN** priključak usmjerivača na DSL/kablovski modem ili Ethernet Wall Outlet.

3 Spojite usmjerivač pomoću **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Spojite svoj uređaj na wi-fi usmjerivača. (Zadano ime mreže/SSID i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)

Okrenite stranicu da biste nastavili...

Polski

1 podłącz zasilacz do routera i poczekaj, aż dioda **systemowa dioda LED**  zaświeci się na stałe.

2 Podłącz port **WAN** routera do modemu DSL/kabla lub wylotu ściany Ethernet.

3 Podłącz router metodą **A** lub **B**.

A Wi-Fi: Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci/SSID i hasło są wydrukowane na dole routera.)

Odwróć stronę, aby kontynuować...

Svenska

1 anslut nätadaptern till routern och vänta tills **systemlampan**  lyser med fast sken.

2 Anslut routerns **WAN** -port till DSL/kabelmodem eller Ethernet -vägguttaget.

3 Anslut routern via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Anslut din enhet till routerns Wi-Fi. (Standardnätverksnamnet/SSID och lösenord skrivs ut på routerns botten.)

Vänd bladet för att fortsätta...

ภาษาไทย

1 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเราเตอร์ และรอให้ไฟ **LED ระบบ**  เปิดค้าง

2 เชื่อมต่อพอร์ท **WAN** ของเราเตอร์เข้ากับโมเด็ม DSL/เคเบิลหรือตัวเสียบผนังเอเธอร์เน็ต

3 เชื่อมต่อเราเตอร์ผ่านวิธี **A** หรือ **B**

A Wi-Fi: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์ (ชื่อเครือข่ายเริ่มต้น/SSID และรหัสผ่านถูกพิมพ์ที่ด้านล่างของเราเตอร์)

พลิกหน้าเพื่อดำเนินการต่อ...

Български

1 включете захранващия адаптер към рутера и изчакайте **системният светодиод**  да светне постоянно.

2 Свържете **WAN** порта на маршрутизатора към DSL/кабелен модем или изхода на стената на Ethernet.

3 Свържете маршрутизатора чрез метод **A** или **B**.

A Wi-Fi: Свържете устройството си към Wi-Fi на рутера. (Името/SSID на мрежата по подразбиране се отпечатват в долната част на рутера.)

(Обърнете страницата, за да продължите...)

Magyar

1 csatlakoztassa a hálózati adaptert az útvalasztóhoz, és várja meg, amíg a **rendszer LED**  folyamatosan világít.

2 Csatlakoztassa az útvalasztó **WAN** portját a DSL/kábel modemhez vagy az Ethernet fali aljzathoz.

3 Csatlakoztassa az útvalasztót **A** vagy **B** módszerrel.

A Wi-Fi: Csatlakoztassa készülékét az útvalasztó Wi-Fi-hez. (Az alapértelmezett hálózati neve/SSID és jelszó az útvalasztó aljára van nyomtatva.)

Fordítsa meg a lapot a folytatáshoz...

Português

1 conecte o adaptador de energia ao roteador e espere até que o **LED do sistema**  fique aceso.

2 Conecte a porta **WAN** do roteador ao modem DSL/cabo ou à saída da parede Ethernet.

3 Conecte o roteador através do método **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi do roteador. (O nome da rede padrão/SSID e a senha são impressos na parte inferior do roteador.)

Vire a página para continuar...

Türkçe

1 güç adaptörünü yönlendiriciye bağlayın ve **sistem LED'inin**  sürekli yanmasını bekleyin.

2 Yönlendiricinin **WAN** bağlantı noktasını DSL/kablo modem'i veya Ethernet duvar çıkışına bağlayın.

3 Yönlendiriciyi **A** veya **B** yöntemi ile bağlayın.








A Wi-Fi: Cihazınızı yönlendiricinin Wi-Fi'sine bağlayın. (Varsayılan ağ adı/SSID ve şifre yönlendiricinin altına yazdırılır.)

Sayfa çevirmek için...

Tiếng Việt

1 Kết nối bộ đổi nguồn với bộ định tuyến và đợi đèn **LED hệ thống**  bật sáng liên tục.

2 Kết nối cổng **WAN** của bộ định tuyến với modem DSL/cáp hoặc ổ cắm tường Ethernet.



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

4 Open a browser and follow the pictures to configure the router.

 Enjoy the internet.

Dansk

B Kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

4 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

 Nyd internettet.

Lietuvių kalba

B Wired: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per eterneto kabelį.

4 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

 Mėgaukitės internetu.

Русский

В проводной: Выключите Wi-Fi на своем устройстве и подключите его к порту локальной сети маршрутизатора через кабель Ethernet.

4 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

 Наслаждайтесь интернетом.

Deutsch

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den **LAN**-Anschluss des Routers an.

4 Öffnen Sie einen Browser und befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

 Genießen Sie das Internet.

Ελληνικά

B Wired: Ανεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

4 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

 Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Latviski

B Vads: Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

4 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

 Izbaudiet internetu.

Slovenčina

B Káblovo: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu **LAN** smerovača cez ethernetový kábel.

4 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

 Užite si internet.

日本語

B 有線: デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターの**LAN**ポートに接続します。

4 ブラウザを開き、写真をフォローしてルーターを構成します。

 インターネットをお楽しみください。

Français

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

4 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

 Profitez d'Internet.

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri **LAN**-pordiga.

4 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigurereimiseks.

 Nautige Interneti.

Nederlands

B Wired: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

4 Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.

 Geniet van internet.

Slovenščina

B Žična: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

4 Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

 Uživate v internetu.

한국어

B 유선: 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

4 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

 인터넷을 즐기십시오.

Español

B Cable: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto **LAN** del enrutador a través de un cable Ethernet.

4 Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

 Disfruta de Internet.

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen **LAN**-porttiin Ethernet-kaapelin kautta.

4 Avaa selain ja seuraa kuvia määrittääksesi reitittimen.

 Nauti Internetistä.

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg bildene for å konfigurere ruten.

 Kos deg med internett.

Srpski

В Виред: Искључите Ви-Фи на свој уређај и повежите га на рутер **LAN** порт путем Етхернет кабла.

4 Отворите прегледач и следите слике да бисте конфигурисали рутер.

 Уживајте у интернету.

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port **LAN** router melalui kabel Ethernet.

4 Buka browser dan ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

 Nikmati internet.

Italiano

B Cablato: Spegner e il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.

4 Apri un browser e segui le immagini per configurare il router.

 Goditi Internet.

Hrvatski

B Žičano: Isključite Wi-Fi na svom uređaju i spojite ga s **LAN** priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.

4 Otvorite preglednik i slijedite slike kako biste konfigurirali usmjerivač.

 Uživate u Internetu.

Polski

B Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na urządzeniu i podłącz go do portu **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.

4 Otwórz przeglądarkę i śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.

 Ciesz się Internetem.

Svenska

B Wired: Stäng av Wi-Fi på enheten och anslut den till routerns **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Öppna en webbläsare och följ bilderna för att konfigurera routern.

 Njut av internet.

ภาษาไทย

Б มีสาย: ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต **LAN** ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

4 เปิดเบราว์เซอร์และติดตามรูปภาพเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์

 เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

Български

В Wired: Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на **LAN** на рутера чрез Ethernet кабел.

4 Отворете браузър и следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

 Насладете се на интернет.

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a készülék Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa azt az útvezető **LAN**-portjához Ethernet kábel segítségével.

4 Nyissa meg a böngészőt, és kövesse a képeket az útvezető konfigurálásához.

 Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

Português

B Fio: Desligue o Wi-Fi no seu dispositivo e conecte-o à porta **LAN** do roteador por meio de um cabo Ethernet.

4 Abra um navegador e siga as imagens para configurar o roteador.

 Aproveite a internet.

Türkçe

B Kablolu: Cihazınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.

4 Bir tarayıcı açın ve yönlendiriciyi yapılandırmak için resimleri izleyin.

 İnternetin tadını çıkarın.

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên thiết bị của bạn và kết nối nó với cổng **LAN** của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

4 Mở trình duyệt và làm theo hình ảnh để định cấu hình bộ định tuyến.

 Thường thức Internet.

Čeština

B Kabelové: Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu **LAN** routeru pomocí ethernetového kabelu.

4 Otevřete prohlížeč a postupujte podle obrázků a nakonfigurujte router.

 Užijte si internet.

Қазақша

В Сымды: Құрылғыдағы Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың **LAN** портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

4 Браузерді ашып, маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

 Интернеттен ләззат алыңыз.

Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe dispozitivul dvs. și conectați-l la portul **LAN** al routerului printr-un cablu Ethernet.

4 Deschideți un browser și urmați imaginile pentru a configura routerul.

 Bucurați-vă de internet.

Україна

В Провідний: Вимкніть Wi-Fi на своєму пристрої та підключіть його до порту локальної мережі маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

4 Відкрийте браузер і дотримуйтесь зображень, щоб налаштувати маршрутизатор.

 Насолоджуйтесь Інтернетом.

中文 (繁體字)

B 有線: 關閉設備上的Wi-Fi，然後通過以太網電纜將其連接到路由器的**LAN**端口。

4 打開瀏覽器，然後按照圖片進行配置。

 享受互聯網。

